


IPX7 Waterproof Earphone

Model No.: ADHF-TR509

User Manual	EN
Bedienungsanleitung	DE
Mode d'emploi	FR
Manuale di Istruzioni	IT
Manual de Usuario	ES



Scan for FAQ



support.avantree.com

WARNINGS / CAUTIONS

- Permanent hearing loss may result from long-term exposure to sound at high volumes.
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT expose products containing batteries to excessive heat (e.g. direct sunlight, fire, etc.).
- Do not leave a fully charged battery connected to a charger; overcharging may shorten battery life.


EN

TR509 Quick Start Guide


Select correct eartips

There are 2 different types of eartips included in the package – a triple flange type for swimming and a mushroom type for running. Please select the correct style based on use.

- Note: For swimming, please choose a suitable size eartip which can provide a secure, 'water-tight' seal.




Triple flange type eartips for Swimming (L/M/S)




Mushroom type eartips for Running (L/M/S)

Use for swimming

- Insert right and left earbuds then adjust cable snugly behind head using the cable clasp.



- For best results, use with a swimming cap fitted over the earbuds.
- This will help prevent water splashing directly into earbuds.



- Accumulated water in the earbuds may cause the sound to unexpectedly decrease (or become silent). In this case, please **REMOVE** the eartips and **SHAKE OUT** excess water from the earbuds. This should also be done after each swimming session.

Important Notice:

- After each session of use please allow earbuds to dry. This will ensure they last as long as possible.
- After swimming in the sea or ocean please **SOAK** earbuds in clean water for about 30 minutes to prevent salt water damage. Also allow to dry before storage.


DE

TR509 Schnellanleitung


Wählen Sie die richtigen Ohrhörer aus

Es gibt 2 verschiedene Arten von Ohrhörern, die im Paket enthalten sind – eine dreikantige Art für das Schwimmen und eine pilzförmige Art für das Laufen. Bitte wählen Sie den richtigen Stil je nach Nutzung aus.

- Hinweis: Bitte wählen Sie die geeignete Größe zum Schwimmen aus, so dass sein sicherer, „wasserfester“ Verschluss entsteht.




Dreikantige Ohrhörer zum Schwimmen (L/M/S)




Pilzförmige Ohrhörer zum Laufen (L/M/S)

Nutzung beim Schwimmen

- Setzen Sie den rechten und linken Ohrhörer ein und passen Sie dann das Band mit der Kabelklemme an, so dass dieses fest hinter Ihrem Kopf sitzt.



- Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie das Produkt mit einer Schwimmkappe, die über den Ohrhörern aufliegt. So kann kein Wasser direkt auf die Ohrhörer gelangen.



- Wenn sich Wasser in den Ohrhörern ansammelt, kann es unerwartet zu einer Reduzierung der Lautstärke kommen (oder Stille). In diesem Fall sollten Sie die Ohrhörer **ENTFERNEN** und das Wasser aus den Ohrhörern **SCHÜTTELN**. Das sollte auch nach jedem Schwimmen gemacht werden.

Wichtiger Hinweis:

- Bitte lassen Sie die Ohrhörer nach jedem Schwimmen trocknen. So halten diese so lang wie möglich.
- Wenn Sie in einem See oder im Meer geschwommen sind, lassen Sie die Ohrhörer ungefähr 30 Minuten lang in sauberem Wasser einweichen, um Salzwasserschäden zu vermeiden. Lassen Sie die Ohrhörer komplett trocknen, bevor Sie diese verstauen.


FR

TR509 Guide rapide


Select correct eartips

L'emballage comprend 2 types d'embouts: un type triple pour la natation et un type champignon pour la course. Veuillez utiliser les bons embouts en fonction de votre utilisation.

- Note: Pour la natation, choisir la taille qui permet une étanchéité maximale.




Embouts Triple pour la natation (L/M/S)




Embouts Champignon pour la course (L/M/S)

Activité natation

- Insérer les écouteurs dans vos oreilles et ajuster le câble confortablement derrière la tête à l'aide du fermoir.



- Pour de meilleurs résultats, utiliser avec un bonnet de bain ajusté sur les oreillettes. Cela protégera encore plus vos écouteurs des éclaboussures d'eau.



- L'eau accumulée dans vos écouteurs peut réduire considérablement le volume jusqu'à ne plus rien entendre. Dans ce cas, **RETIRER** les embouts, **SECOUER** les écouteurs afin d'enlever un maximum d'eau. Ceci doit être fait après chaque session de natation.

Note importante:

- Après chaque utilisation, secouer et laisser sécher vos écouteurs pour les préserver le plus longtemps possible.
- Si vous utilisez vos écouteurs dans de l'eau de mer, après chaque session, **TREMPER-LES** dans de l'eau douce (env. 30 min) pour les nettoyer du sel. Les secouer et les laisser sécher.


IT

TR509 Guida Rapida all'uso


Selezionare i terminali corretti

Ci sono 2 diversi tipi di terminali auricolari nella confezione, un Modella a tripla flangia per il nuoto e uno a fungo per la corsa. Selezionate quello a voi più idoneo in base all'attività scelta.

- Nota: Per il nuoto, scegliete una misura che possa garantirvi una certa "sigillatura" per il canale auricolare..




I terminali a tripla flangia, ideali per il nuoto (L/M/S)



I terminali a forma di fungo, per la corsa (L/M/S)

Utilizzo per il nuoto

- Inserite il terminale destro e sinistro e poi regolate il cavo saldamente dietro la testa, utilizzando il morsetto a scorsio in dotazione.



- Per i migliori risultati, usateli con una cuffia da nuoto indossata sopra gli auricolari come ulteriore protezione. Questo metodo evita che l'acqua venga spruzzata direttamente sugli auricolari.



- L'accumulo d'acqua negli auricolari può far diminuire inaspettatamente il volume o addirittura silenziarlo. In questo caso, **TOGLIETE** gli auricolari e scuoteteli in modo da far uscire l'acqua in eccesso. L'operazione va svolta anche quando terminate l'utilizzo, prima di riporli.

Nota Importante:

- Dopo ogni sessione di allenamento, lasciate gli auricolari all'aria aperta per asciugarsi. Questo ne assicurerà la massima durata.
- Dopo aver nuotato nel mare, dovete lasciare gli auricolari a mollo in acqua dolce pulita per 30 minuti per rimuovere la salinità. Fare asciugare e riporre.


ES

TR509 Guía Rápida de Inicio

Seleccione las almohadillas correctas

Hay dos tipos diferentes de almohadillas incluidas en el paquete – uno con forma de tripe anillo para nadar y otro con forma de champiñón para correr. Por favor, seleccione el estilo correcto basándose en su uso.

- Nota: Para nadar, por favor elija un tamaño adecuado de almohadilla que le pueda proporcionar un sellado seguro y "hermético".




Almohadillas de triple anillo para nadar (L/M/S)



Almohadillas con forma de champiñón para correr (L/M/S)

Uso para nadar

- Inserte los auriculares derecho e izquierdo y entonces ajuste el cable de forma cómoda y ajustada detrás de la cabeza con la hebilla del cable.



- Para un mejor resultado, utilice un gorro de baño sobre los auriculares. Esto ayudará a evitar que el agua salpique directamente dentro de los auriculares.



- El agua acumulada en los auriculares puede provocar que el sonido disminuya inesperadamente (o se quede sin sonido). En este caso, por favor **QUÍTESE** las almohadillas y **SACUDA** el exceso de agua de los auriculares. Esto también debería hacerse después de cada sesión de natación.

Advertencia Importante:

- Después de usarlos en cada sesión, por favor deje que los auriculares se sequen. Esto le asegurará que duren tanto como sea posible.
- Después de nadar en el mar o el océano, por favor **PONGA EN REMOJO** en agua limpia las almohadillas durante 30 minutos para evitar que el agua salada las estropee. Déjelas secar también antes de guardarlas.